

ETTERSTRAMMING AV TOALETTSETET

Noen opplever at toalettsetet ikke sitter stabilt fast. Dette skyldes at pakningene i festene over tid blir trykket flatere enn de var ved levering, kombinert med bevegelser på setet.

Dette kan justeres ved at beboer selv etterstrammer festene, se også «Monteringsanvisning for toalettsete»

Verktøy du trenger: Stjerneskrutrekker (ikke så stor), flat nebbtang eller skiftenøkkel

1. Åpne toalettet, lokk og ring skal være i oppreist posisjon
2. Trykk inn blanke knotter på innsiden av festene, løft hele setet rett opp
3. Ta av dekselet over festet, da ser du skruen du skal justere
4. På undersiden stikker skruen ut, og på den sitter en mutter tett opptil porselenet. Denne mutteren holdes fast med nebbtangen/skiftenøkkelen mens du trekker til skruen på oversiden
5. Sett på deksel over festet, hele setet settes vertikalt ned på festene